


Das Reisenauer Spinnersystem



- Information zur Montage -

So wird das Reisenauer Spinnersystem geliefert, wenn Sie eine Spinnerkappe und ein Mittelstück bestellen.



Zuerst schrauben Sie bitte die Spinnerkappe, wie im Bild dargestellt, mit den beiliegenden Blechschrauben auf dem Mittelteil fest. Nachträglich ist dies nicht mehr möglich!

Der so montierte Spinner kann nun auf die Motorwelle gesteckt werden. Durch die Bohrungen in der Spinnerkappe werden die beiden Klemmschrauben mit einem 2.5mm Inbusschlüssel angezogen. Dadurch klemmt sich das Mittelstück auf die Motorwelle, und ist einsatzbereit.



Nach Montage der Luftschraubenblätter ist der Antrieb flugfertig. Sollte die Spinnerkappe doch einmal zu Bruch gehen, gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge vor, und tauschen Sie die Kappe aus.